

Trawersa do Wózka Widłowego

MK10 MK25 MK50



Instrukcja Obsługi



OSTRZEŻENIE

Producent ani importer nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody wywołane użyciem produktu niezgodnie z instrukcją czy zastosowaniem

Przeczytaj uważnie instrukcję i zawarte w niej uwagi dot. bezpieczeństwa oraz zachowaj należyłą ostrożność.



Intra Materialhantering AB
Truckvägen 2 , SE-231 62 ,Trelleborg , SWEDEN

Fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté / Manufacturer or his authorized representative in Community / Producent lub jego upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie

Type / Type / Typ	N°. de série / Serial No. / Nr. Seryjny
Art. 1221046040-42-44 MK10 MK25 MK50	

Pour ordre / Authorised signatory

Anders Hylén
Trelleborg 2021/02/23

Date

FR DECLARATION DE CONFORMITE CE

Par cette déclaration, le soussigné certifie que le produit spécifié ci-dessus est conforme à la loi et aux directives européennes 2006/42 / CE (directive machines), y compris les modifications qui y ont été apportées et le décret autorisant sa transposition en droit national. Chaque signataire est autorisé à rédiger individuellement la documentation technique.

GB EU DECLARATION OF CONFORMITY

The signatories hereby certify that the specified product conforms to the EU Directive 2006/42/EC (Machine Directive) including the amendments as translated into national legislation of the member countries. The signatories are in each case individually authorized to compile the technical document.

PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Sygnatariusz tego dokumentu niniejszym zaświadcza, że wyszczególniony produkt jest zgodny z Dyrektywą UE 2006/42 / WE (Dyrektywa Maszynowa), łącznie z poprawkami przetłumaczonymi na ustawodawstwo krajowe krajów członkowskich. Sygnatariusz jest w każdym przypadku indywidualnie upoważniony do sporządzenia dokumentu technicznego.

Instrukcje użytkowania

Uwaga: Właściciel/użytkownik musi przeczytać i zrozumieć wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie przed rozpoczęciem użytkowania.



Przed użyciem urządzenia należy dokonać weryfikacji czy pojazd lub urządzenie podlega rejestracji dozoru technicznego. Każdorazowo należy sprawdzić stan urządzeń pod względem uszkodzeń dla zachowania należytego bezpieczeństwa.

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na danych dostępnych w momencie drukowania. Fabryka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Zawsze zalecamy potwierdzanie wszelkich aktualizacji.

MK10/MK25/MK50 to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do podnoszenia. Ze względów bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania zalecamy zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem nożyc do podnoszenia. Jeśli po przeczytaniu niniejszej instrukcji pojawią się jakiegokolwiek pytania, należy skontaktować się z dostawcą.

1. OPAKOWANIE

Podnośnik jest zapakowany w miękki materiał. Należy dokładnie sprawdzić, czy nie został uszkodzony podczas transportu i czy nie występują inne problemy. Jeśli tak, wypełnij formularz reklamacji i wyślij go do dostawcy w ciągu 24 godzin. Pamiętaj, aby zanotować numer zamówienia.

2. BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

Ostrzeżenie: Produkt jest przeznaczony do specjalnego użytku. Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, należy przestrzegać poniższych zaleceń.

2.1 Nigdy nie należy przeciągać podnośnika powyżej podanego udźwigu. Maksymalny udźwig dla MK10 to 1 tona, MK25 to 2,5 tony, MK50 to 5 ton.

2.2 Jest on przeznaczony wyłącznie do wózków widłowych. Nigdy nie używaj go do niczego innego.

2.3 Nigdy nie należy modyfikować produktu bez zgody producenta.

2.4 Nigdy nie usuwaj ani nie niszczy etykiet ostrzegawczych.

3. INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

3.1 Wybierz odpowiedni zestaw podnośnika do wózka widłowego.

3.2 Wsuń widły wózka widłowego poziomo w rowki nożyc podnośnika.

3.3 W celu zwiększenia bezpieczeństwa należy dokręcić śrubę T i zablokować łańcuch osi podnoszącej do wózka widłowego.

3.4 Przed użyciem podnośnika upewnij się, że wszystko jest w porządku.

4. KONSERWACJA


Regularnie sprawdzaj oś podnośnika pod kątem odkształceń lub uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy je natychmiast naprawić.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jeśli coś jest nie tak z produktem, należy skontaktować się z dostawcą w ciągu 9 dni.

6. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwą obsługą lub użytkowaniem niezgodnym z instrukcjami.



UWAGA: Pamiętaj by za każdym razem upewnić się, że śruby mocujące (1) są przykręcone do wideł przez trawersę (2).

7. ZAMAWIANIE KOMPONENTÓW

Skontaktuj się z dostawcą, jeśli chcesz zamówić komponenty.


8 PARAMETRY

Model	MK10	MK25	MK50
Pojemność (kg)	1 000 kg	2 500 kg	5 000 kg
Maksymalny przekrój widelca (mm)	160x60	160x60	200X100
Całkowity rozmiar (mm)	120x460x13	150x660x14	180x730x22
	0	0	0
Masa netto (kg)	14	25	49


9. WIDOK ROZŁOŻONY I LISTA CZĘŚCI

Począta	Opis	Liczba	Adnotacja
1	Nożyczki do podnoszenia	1	
2	Wspornik 2		

MK10



MK25



MK50

